




AERIUM E500 Fat Tire Pro



AERIUM E500 Fat Tire Pro

Uživatelská příručka



Pro zajištění bezpečného používání si pečlivě přečtěte návod k použití.

Tento návod k použití obsahuje důležité bezpečnostní informace a tipy, přečtěte si jej prosím pozorně. Elektrickou koloběžku nepoužívejte dříve, než si jej přečtete. Návod k použití řádně uschovejte.

Vážený uživateli,

děkujeme za zakoupení elektrokoloběžky AERIUM. Důkladně si prosím prostudujte tento návod k použití. Zjistíte, jak elektrokoloběžku správně používat a udržovat a také jak maximalizovat vaši bezpečnost při jízdě.

Základní bezpečnostní upozornění:

1. NEPOUŽÍVEJTE koloběžku dříve, než se seznámíte s uživatelskou příručkou a jednotlivými funkcemi koloběžky.
2. NEPŮJČUJTE koloběžku osobám, které ji nemohou ovládat, mladistvým, těhotným ženám nebo osobám se zdravotním postižením.
Děti do 18 let musí by měly být vybaveny následujícími ochrannými prvky: přilba (ta je povinná), chrániče loktů, chrániče kolen.
Koloběžku nesmí bez dozoru používat děti ve věku do 14ti let.
3. Před jízdou na elektrokoloběžce pečlivě zkontrolujte, zda dobře funguje její brzdový systém. a že jsou všechny šrouby dostatečně utaženy.
4. Během nabíjení udržujte nabíječku v dobře větraném a tepelně vhodném prostředí, elektrokoloběžku nenabíjejte při vysoké teplotě. Při nabíjení mějte baterii vždy pod dozorem.
5. Při výměně pneumatiky nebo uživatelsky upravitelné součásti se ujistěte, že jsou šrouby dobře utaženy. Jakékoli uvolněné šrouby kola mohou vést k nehodám.
6. NEDEMONTUJTE ani svévolně neupravujte části elektrokoloběžky. Neměňte rám koloběžky, nezasahujte do kabelů. Pokud není baterie uživatelsky vyměnitelná, vždy se obraťte na nejbližší servis elektrokoloběžek.
7. Doporučujeme nosit ochrannou výstroj, jako jsou helmy, chrániče kolen, loktů a zápěstí. Tato výbava vás ochrání při případných pádech.
8. Vypněte elektrokoloběžku a přestaňte s ní jezdit, pokud si na ní všimnete jakékoli abnormality. Vady vždy konzultujte se servisem – do jejich vyřešení na elektrokoloběžce nejezděte.
9. Před první jízdou se ujistěte, kde s koloběžkou můžete jezdit, seznamte se s platnými právními předpisy a dodržujte je. Výrobce ani dodavatel nenese právní odpovědnost za užití koloběžky mimo stanovený právní rámec.
Veškerou odpovědnost za použití elektrokoloběžky nese vždy uživatel.
10. Pokud je elektrokoloběžka vybavena nafukovacími pneumatikami, vždy před jízdou zkontrolujte jejich tlak. Správný tlak je obvykle uveden přímo na dané pneumatice.
Nesprávný tlak může vést k poškození elektrokoloběžky, nehodám a pádům. Vždy se ujistěte, že je ventil pneumatiky umístěn tak, aby nebránil v provozu. Elektrokoloběžky jsou obvykle vybaveny zahnutým ventilkem, který je ve správné poloze vždy zahnutý směrem ke kolu. Jiné umístění může vést k poškození pneumatiky nebo elektrokoloběžky.

Bezpečnostní pokyny před jízdou

Kontrola před jízdou. Před každou jízdou elektrokoloběžku zkontrolujte.

Nepoužívejte ji, pokud je některá část uvolněná nebo poškozená, zejména brzdový systém. Před každou jízdou pečlivě zkontrolujte všechny její součásti. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně dotaženy. Ujistěte se, že žádná část není nebezpečně zdeformovaná či poškozená. Pokud je koloběžka poškozena vlivem předchozí jízdy nebo vykazuje jakoukoliv abnormalitu při provozu vždy se vyvarujte jejímu dalšímu použití a nechte ji zkontrolovat v nejbližším servisu.

Pokyny

- Nedovolte žádné další osobě používat elektrokoloběžku, pokud si pečlivě nepřečetla návod k použití, nebo pokud jste tuto osobu pečlivě a důkladně neseznámili se všemi body obsluhy této koloběžky.
- Na elektrokoloběžce nejezděte v nebezpečném prostředí. Řeč je například o místech, kde může hrozit nebezpečí požáru nebo výbuchu kvůli hořlavým plynům, parám, kapalinám, prachu nebo vláknům. Vyhýbejte se kluzkým povrchům, sypkým materiálům, strmým svahům a překážkám. Pokud se nemůžete vyhnout kluzkému povrchu, sypkému materiálu, strmému svahu nebo překážce, je nutné koloběžku vést, abyste tyto povrchy mohli přejít. Obzvláště opatrní buďte při jízdě v omezeném prostoru nebo v blízkosti překážek.
- Na svazích dbejte zvýšené opatrnosti. Při stoupání, klesání nebo přejíždění svahů dbejte zvýšené opatrnosti. Nepokoušejte se přes ně přejíždět přes svahy se sypkým materiálem nebo na kluzkém povrchu. Místo toho sestupte.
- Používejte helmu, chrániče kolen a loktů. Kdykoli řídíte elektrokoloběžku, noste řádně padnoucí přilbu s nasazeným podbradním řemínkem. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která poskytuje ochranu zadní části hlavy. V závislosti na podmínkách jízdy a vašich zkušenostech s řízením zvažte použití dalších ochranných pomůcek, jako jsou rukavice, ochrana očí, chrániče zápěstí a kolen. Používejte obuv, která chrání vaše nohy a poskytuje dostatečnou oporu a pohodlí.
- Upozorněte nové řidiče, aby se seznámili se základním ovládáním elektrokoloběžky.
- Všichni noví řidiči by měli používat režim pro začátečníky. Odpovědnost za bezpečnost nových řidičů nese majitel elektrokoloběžky.
- Pozor na zatáčky! Vždy zatáčejte pomalu a opatrně. Rychlé zatáčky mohou vést ke ztrátě kontroly a pádu. Pády ve vysoké rychlosti mohou vést k vážným zraněním nebo či dokonce smrti.
- Neriskujte. Pokud narazíte na svah, terénní nerovnost nebo jiný terénní prvek, se kterým nemáte zkušenosti nebo který ve vás vzbuzuje obavy o vaši bezpečnost, neriskujte jízdu po něm. Místo toho raději sestupte z elektrokoloběžky a ved'te ji.

- Nenoste volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pneumatikách a bránit správnému řízení.
- Žádní spolucestující. Elektrokoloběžka je určena pro jednoho řidiče. Nejezděte ve více lidech. Během jízdy nevozte dítě v náručí ani v dětském nosiči.
- Těhotné matky by neměly koloběžku řídit.
- Nepřekračujte maximální hmotnostní limit (řidič a veškerý náklad) uvedený v návodu k použití. V opačném případě se vystavujete velkému riziku pádu, zranění a zranění řidiče.
- Nikdy nejezděte po schodech nebo otáčivými dveřmi.
- Z jedoucí elektrokoloběžky nevystupujte. Před sestoupením vždy zastavte.
- Za tmy jezděte s maximální opatrností. Nejezděte na elektrokoloběžce za snížené viditelnosti bez osvětlení. Vždy se ujistěte, že jste viditelní pro další účastníky provozu. Doporučujeme využít reflexních prvků na oblečení, případně doplňkových světel na přilbě, batohu apod.
- Pro bezpečnou jízdu musíte dobře vidět, co je před vámi a musíte být dobře viditelní pro ostatní.
- Bud'te ve střehu – stejně jako u všech dopravních prostředků. Nepokoušejte se řídit, pokud jste nemocní nebo pokud nejste schopni plně dodržovat pokyny a varování v uživatelské příručce. Nikdy neříd'te pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
- Vyhněte se rozptylování. Nepoužívejte mobilní telefon, nepoužívejte sluchátka ani se nevěnujte jiným činnostem, které by vás mohly rozptylovat nebo narušovat vaši schopnost sledovat okolí během jízdy.
- Bud'te připraveni zastavit. Bud'te obzvláště opatrní, když se blížíte ke křižovatkám, příjezdovým cestám, zatáčkám, vchodům a dalším místům, kde může být nutné zpomalit nebo zastavit, abyste se vyhnuli dalším účastníkům provozu či překážkám.
- Při jízdě mějte obě ruce na řídítkách a obě nohy na elektrokoloběžce. Bud'te uvolnění. Jezd'te v poloze s mírně pokrčenými koleny a lokty. Nesnaž'te se v rukou převážet žádné předměty. Pokud potřebujete převážet jakýkoliv předmět, použijte nákladní příslušenství, pokud je dodáváno s koloběžkou, nebo mějte bezpečně připevněný batoh s oběma ramenními popruhy na těle.
- Nikdy znovu nezapínejte elektrokoloběžku a nejezd'te na elektrokoloběžce poté, co signalizovala stav vybité baterie nebo provedla bezpečnostní vypnutí při nízkém stavu baterie. Koloběžka nemusí mít dostatek energie k jízdě, zejména pokud nárazově požadujete vysoký výkon. Pokud koloběžku znovu nastartujete a budete pokračovat v jízdě, hrozí riziko pádu. Také můžete poškodit baterii, což může mít za následek snížení její životnosti a kapacity. Takové poškození může vést k omezení záruky produktu.

- Pokud musíte jet po silnici či ji přecházet, buďte velmi opatrní – jezděte co nejdále od hustého provozu. Na přejezd silnice si vyhradte dostatek času. Nezapomeňte, že omezovač rychlosti nebo neočekávaná překážka mohou váš přejezd zpomalit.
- Zkontrolujte, zda je jízda po dané silnici povolena zákonem.
- Nepokládejte náklad na plochu určenou ke stání na koloběžce. Celková hmotnost jakéhokoli užitečného nákladu na řídítkách plus jakéhokoliv jiného příslušenství zavěšeného na řídítkách by neměla překročit 4 kg. Překročení tohoto limitu narušuje schopnost koloběžky udržet rovnováhu a mohlo by způsobit samovolné zrychlení, čímž se zvyšuje riziko pádu a poškození zařízení. V případě nutnosti je vždy lepší jakýkoli náklad umístit do batohu na zádech.
- Mezi sebou a řídítky nechte mezeru. Nenaklánějte se přes řídítka, ani do nich nevstupujte. Naklánění se přes řídítka nebo opírání se do nich výrazně zvyšuje riziko ztráty kontroly, kolize a pádu. Řídítka jsou určena k udržení stability a zatáčení. Jakéhokoliv houpání nebo zaklánění se na řídítkách může vést k jejich poškození a pádu jezdce.
- Neřidьте elektrokoloběžku, pokud máte poruchu rovnováhy.
- Koloběžka nebyla navržena, testována ani schválena jako zdravotnický prostředek. Na koloběžku musíte být schopni nastoupit a vystoupit z ní bez pomoci, což vyžaduje podobné fyzické schopnosti jako výstup a sestup ze schodů bez pomoci a bez držení se madla.
- Elektrokoloběžka nepatří do rukou dětem, které nejsou kompletně obeznámeny s tímto návodem nebo u kterých nejste přesvědčeni o znalostech, vyspělosti a fyzických schopnostech vozidlo bezpečně řídit. Obecně doporučujeme, aby byli řidiči starší 16 let. Za děti do 18 let jsou vždy plně odpovědní jejich rodiče či opatrovníci.
- Elektrokoloběžka není určena pro kaskadérské kousky, nesmí se na ní provádět sjíždění schodů, skákání z obrubníků či obdobně vyvýšených ploch, není povoleno vyvíjet nadměrný tlak na řídítka předkláněním a zakláněním se.
- Vždy se ujistěte, že jezdec splňuje hmotnostní limity pro jízdu na koloběžce. Nikdy koloběžku nepřetěžujte, může dojít k poškození rámu a součástí, což může vést k úrazu jezdce a také omezení záruky.
- Po jízdě musí být elektrokoloběžka uchovávána vždy v suchém a teplém prostředí. Ideální teplota pro uskladnění se pohybuje v rozmezí od 10 do 25°C.
- Elektrokoloběžku po jízdě vždy očistěte a osušte hadříkem, pokud jste jeli v dešti nebo jste přišli do kontaktu s vodou.
- Elektrokoloběžka není určena pro komerční využití. U tohoto výrobku je předpoklad využití v rozsahu několika hodin týdně.
- Pokud zjistíte korozi vlivem používání nebo skladování ve vlhkém či mokřém prostředí, okamžitě takový díl nahradte, koloběžku není možné dále používat.

Doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem z nejbližšího servisu elektrických koloběžek.

- Díly, které to mohou vyžadovat (jako jsou brzdy, ložiska, apod) nechte pravidelně kontrolovat v nejbližším servisu elektrických koloběžek.

Bezpečnost a údržba baterie

- Nikdy nepoužívejte baterii, pokud je její kryt poškozený nebo pokud vydává neobvyklý zápach, kouř nebo nadměrné teplo, případně pokud z ní uniká jakákoli látka. Vyvarujte se kontaktu s jakoukoli látkou vytékající z baterie.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vystavení napětí baterie může končit i fatálně.
- Před vyjmutím nebo připojením baterie (pouze pro modely s uživatelsky vyměnitelnou baterií) nebo prováděním jakéhokoli servisu odpojte koloběžku od sítě nebo napájení. Nikdy nepracujte na žádné části koloběžky, pokud je připojena k napájení střídavým proudem. Riskujete vážné zranění elektrickým proudem a také poškození produktu.
- Články v baterii obsahují toxické látky. Nepokoušejte se baterii otevřít. Nevkládejte do baterie žádné předměty ani nepoužívejte žádné zařízení k vypáčení jejího krytu. Pokud do některého z jakýchkoliv vložíte nějaký předmět, můžete si ublížit na zdraví vlivem elektrického proudu a způsobit popáleniny či požár. Pokus o otevření pouzdra baterie povede k jeho poškození a mohlo by dojít k uvolnění toxických a škodlivých látek a nepoužitelnosti sady (ztráta záruky).
- Dodržujte všechny bezpečnostní informace uvedené na výstražném štítku na baterii a řiďte se jimi.
- Pokud není baterie pravidelně nabíjena, může dojít k jejímu trvalému poškození. Ponechání baterie bez napájení by mohlo časem vést k úplnému vybití, což by ji mohlo poškodit. Nabíjení provádějte minimálně jednou za dva měsíce. Pokud z cest dorazíte se zcela vybitou baterií, nabijte ji. Nikdy neskladujte vybitou baterii delší dobu, mohlo by dojít k jejímu nevratnému poškození.
- Používejte pouze originální nabíječky a nikdy se nepokoušejte obejít jejich ochranné obvody. Nikdy nepoužívejte nabíječky určené pro jiné elektrokoloběžky či jiná zařízení.
- Neumývejte elektrokoloběžku elektrickou myčkou nebo vysokotlakou hadicí. Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nevystavujte se prudkým přívalům deště (včetně jízdy, skladování nebo přepravy). Zařízení čistěte mýdlem s vodou a měkkým hadříkem. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Při

nedodržení těchto pokynů se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.

- Neponořujte baterii ani elektrokoloběžku do vody. Pokud máte podezření, že u baterie nebo koloběžky došlo k vniknutí vody, kontaktujte nejbližší servis elektrokoloběžek a zařízení nechte zkontrolovat před další jízdou. Dokud neobdržíte další pokyny, skladujte koloběžku ve svislé poloze, venku a mimo dosah hořlavých předmětů. Nepokoušejte se baterii vyjmout. Nezapojte napájecí kabel do koloběžky. Nedodržení těchto pokynů vás může vystavit úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Stejně jako u všech dobíjecích baterií, ani tuto nenabíjejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Při nabíjení je nutné mít baterii a nabíječku pod dohledem. Baterii nenabíjejte, i pokud nejste doma, nebo nemáte možnost mít průběh nabíjení pod dohledem.

Nabíjení baterie

- Chcete-li zachovat nejlepší výkonnost baterie elektrokoloběžky, jednou za měsíc nebo po provozu – podle toho, co nastane dříve – ji plně nabijte. Akumulátor nabíjejte pouze tehdy, když se nachází v uvedeném teplotním rozsahu nabíjení (0 °C až +45 °C).

Doba nabíjení se liší v závislosti na teplotě baterie – příliš horká nebo příliš studená baterie se nemusí nabíjet nebo se může nabíjet mnohem déle. Baterie se nabíjí nejefektivněji, když se nachází blízko středu doporučeného teplotního rozsahu nabíjení.

Pokud je skladovací teplota nižší než 32° F/0° C, baterii nenabíjejte. Místo toho ji přeneste k nabíjení do teplého prostředí (nad 50° F/10° C). Tím zajistíte její dlouhou životnost a výkonnost. Zástrčku napájecího kabelu nezasunujte, pokud je nabíjecí port, napájecí kabel nebo zásuvka střídavého proudu mokrá.

Postup při nabíjení baterie

1. Koloběžku umístěte na čisté a suché místo v doporučeném teplotním rozmezí pro nabíjení.
2. Otevřete kryt nabíjení na nabíjecím portu.
3. Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí port, napájecí kabel a síťová zásuvka čisté, suché a bez nečistot.
4. Zapojte druhý konec napájecího kabelu do nabíjecího portu (zelený indikátor se rozsvítí zeleně).
5. Zapojte první konec napájecího kabelu (dodaného s koloběžkou) do uzemněné zásuvky střídavého proudu (100V–240V; 50Hz–60Hz). Napájecí kabel by měl být řádně uzemněn (indikátor nabíječky se rozsvítí červeně).
6. Po dokončení nabíjení se červený indikátor opět změní na zelený.

POZNÁMKA: Nabíjecí systém elektrokoloběžky automaticky zabraňuje přebíjení. Koloběžku však nenabíjejte déle než 12 hodin.

Odpojení koloběžky

Pokud je elektrokoloběžka připravena k použití (nabitá), odpojte napájecí kabel a zavřete kryt nabíjecího portu následujícím způsobem:

1. Odpojte napájecí kabel od uzemněné zásuvky.
2. Odpojte napájecí kabel od nabíjecího portu na elektrokoloběžce.
3. Zavřete kryt nabíjecího portu.
4. Kryt nabíjecího portu mějte vždy zavřený, kromě případů, kdy elektrokoloběžku nabíjíte.
5. Zavřením krytu portu pro nabíjení zabráníte vniknutí vody, nečistot, prachu a dalších nečistot do portu pro nabíjení, a tedy i poškození koloběžky.

Pokyny

- 1) Nabíjejte lithiovou baterii v teplotním rozmezí 0 °C až +45 °C.
- 2) Udržujte nabíjení po dobu určenou pro daný model elektrokoloběžky.
- 3) K nabíjení elektrokoloběžky používejte pouze dodanou nabíječku.
- 4) Dodržujte vstupní napětí nabíječky (100 ~ 240 V).
- 5) Před nabíjením vypněte napájení elektrokoloběžky (vypněte elektrokoloběžku).
- 6) Nejprve se ujistěte, že je nabíječka připojena k elektrokoloběžce, a poté ji zapojte do napájení. V opačném případě může dojít k poškození otvoru nabíječky.
- 7) Neumísťujte nabíječku na vlhké místo, nesmí se dostat do kontaktu s vodou.
- 8) Upozornění: Od jiných předmětů dodržujte vzdálenost 20 cm a více. Nabíječku nedávejte na pohovku, postel či koberec. Nezakrývejte ji a zajistěte ventilaci vzduchu.
- 9) Nepokládejte na koloběžku a nabíječku žádné závaží ani těžké předměty.
- 10) Zajistěte, aby s elektrokoloběžkou během nabíjení nebylo manipulováno, může totiž dojít k poškození, které povede ke ztrátě záruky. Manipulace se zařízením během nabíjení může také způsobit zranění a zvyšuje riziko elektrického úrazu.
- 11) Při nabíjení svítí červená kontrolka, po dokončení se rozsvítí zeleně. Jakmile je baterie plně nabitá, vytáhněte zástrčku do 2 hodin od ukončeného nabíjení. Nepokračujte v nabíjení baterie nad stanovenou dobu.

Poruchy nabíjení

Pokud je během nabíjení zjištěna porucha, nabíjení se zastaví. Zkontrolujte následující:

- Pokud kontrolky indikátoru nabíjení nesvítí, zkontrolujte, zda je k dispozici střídavé napájení, a ujistěte se, že je napájecí kabel zcela zasunut v nabíjecím portu.

- Pokud je k dispozici střídavé napájení a kontrolky indikátoru nabíjení nesvítí, znamená to, že nabíječka má problém. Kontaktujte distributora elektrokoloběžky.
- Při nabíjení nepoužívejte nesprávnou nabíječku. Používejte pouze originálně dodanou nabíječku.
- Nepoužívejte jednu nabíječku pro nabíjení několika různých modelů elektrokoloběžek. I když nabíječka funguje, může poškodit systém.
- Nerozebírejte nabíječku. V případě potřeby servisu nebo opravy kontaktujte distributora elektrokoloběžky nebo nejbližší elektro servis.

Povrchový náboj (částečný náboj)

- Kdykoli baterii elektrokoloběžky zcela nenabijete, může povrchové nebo částečné nabití ovlivnit přesnost zobrazení úrovně nabití baterie. V takovém případě může ukazovat vyšší než skutečnou úroveň nabití.
- Po zapnutí zkontrolujte zobrazení úrovně nabití baterie. Poté jezděte alespoň tři minuty a pak úroveň znovu zkontrolujte. Pokud se během této doby na displeji zobrazí nízké procento nabití nebo méně čar, akumulátor byl nabit pouze povrchově. V případě potřeby koloběžku znovu zapojte a dobijte ji.

Jak teplota ovlivňuje výkon?

Akumulátory jsou obvykle výrazně teplejší než teplota vzduchu, a to díky ohřevu, který se z nich (při jízdě) uvolňuje a do nich (při nabíjení) občas přivádí.

- Baterie bude nejúčinnější, pokud bude pracovat co nejbližší středu doporučeného rozsahu provozních teplot. Stejně jako u všech baterií je při nízkých teplotách k dispozici méně energie. Když jsou baterie studené, nemusíte být schopni ujet stejnou vzdálenost, jako když jsou blíže pokojové teplotě.
- Před nabíjením a během něj by se teplota baterie měla pohybovat v doporučeném rozmezí. Pro doporučený teplotní rozsah nabíjení akumulátoru platí: Akumulátor se bude nabíjet nejefektivněji, když bude nejbližší středu doporučeného teplotního rozsahu nabíjení. Pokud jsou baterie příliš horké nebo příliš studené, může jejich nabíjení trvat déle nebo se nemusí nabíjet vůbec.
- Baterie, které pracují při nulové teplotě nebo v minusu mohou dodat pouze 60 % kapacity pro provoz elektrokoloběžky. To berte na vědomí, pokud máte v plánu absolvovat jízdu v takto nízkých teplotách.
- Pokud jezdíte za vysokých teplot, vždy dbejte na to, abyste po jízdě koloběžku uschovali do stínu, nikdy ji nepřikrývejte dekami či oblečením. Baterie musí mít přístup k volnému prostoru. V opačném případě může přehřátí baterie vést k jejímu trvalému poškození.

Výměna baterie

Koloběžka je napájena dobíjecí lithiovou baterií. Při běžném používání a správné údržbě by měla vydržet ekvivalent 500 až 1 000 plných nabití. Jakmile se baterie přiblíží ke konci své životnosti, je třeba ji častěji nabíjet a dojezd koloběžky se bude snižovat.

Chcete-li si objednat náhradní baterii, obraťte se na svého distributora nebo nejbližší servis elektrokoloběžek.

Údržba baterií

Neumísťujte baterii do prostředí s teplotou vyšší než 50 °C nebo do prostředí s nízkou teplotou pod –20 °C (například baterii neumísťujte do auta vystaveného letním teplotám).

Nevkládejte baterii do ohně, jinak může dojít k jejímu selhání, přehřátí, a dokonce i k

požáru či výbuchu. Další opatření pro údržbu akumulátoru naleznete na jeho výrobním štítku. Zabraňte úplnému vybití baterie a jejímu dobíjení. Snažte se ji používat co nejvíce – tím výrazně prodloužíte její životnost. Při používání v pokojové teplotě může navíc akumulátor dosáhnout vyššího dojezdu a výkonu; při používání v prostředí s teplotou pod 0 °C se životnost a výkon akumulátoru sníží. Obvykle při teplotě –20 °C může být cestovní dosah pouze poloviční nebo nižší než při běžné teplotě. Po zvýšení teploty se cestovní dojezd akumulátoru obnoví.

Plně nabitý akumulátor vyčerpá svou energii přibližně po 60–90 dnech pohotovostního režimu; pokud není plně nabitý, vyčerpá se přibližně po 20–40 dnech pohotovostního režimu. Pokud se v této době včas nenabije, může dojít k nadměrnému vybití baterie a jejímu poškození. Toto poškození je nenapravitelné a z důvodu poškození způsobeného dlouhým nenabíjením se na něj nevztahuje bezplatná záruka.

Je zakázáno svévolně rozebírat akumulátor, může tak dojít k vážným bezpečnostním nehodám v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo zkratu).

Doporučení pro skladování

Skladování baterie a nabíjení při teplotě 10–35 °C, nízké vlhkosti a bezkorozivní plyné atmosféry.

Dlouhodobé skladování:

V případě dlouhodobého skladování (více než 3 měsíce) skladujte lithiovou baterii při teplotě 10–20 °C, nízké vlhkosti a bez korozivní plyné atmosféře.

Údržba elektrokoloběžky

Koloběžka je navržena tak, aby byla téměř bezúdržbová. Před jízdou se však vždy ujistěte, že je čistá, všechny díly jsou nainstalovány a správně fungují, baterie je nabitá a pneumatiky jsou správně nafouknuté. Nikdy koloběžku neotvírejte –displej ani motor. Nejedná se o díly, které by mohl uživatel opravovat.

Před provedením následujících postupů se ujistěte, že je elektrokoloběžka vypnutá a odpojená od sítě.

1. Zvedání elektrokoloběžky

Pozor na prsty! Při zvedání koloběžky nepoužívejte pneumatiky, blatníky ani kolo, protože by mohlo dojít k zachycení rukou nebo prstů a následnému zranění. U modelů nad 15kg doporučujeme zvedat koloběžku dvěma spolupracujícími osobami.

2. Údržba pneumatik a kol

- Pokud je koloběžka dodávána s nafukovacími koly, dbejte na to, aby byl tlak v pneumatikách správný. Vyšší tlak snižuje výkon odpružení a trakci a zvyšuje riziko ztráty kontroly nad elektrokoloběžkou, kolize a pádu. Nižší tlak snižuje dojezd a zvyšuje riziko poškození sestavy pneumatika/kolo. Nerovnoměrný tlak způsobuje, že elektrokoloběžka zatáčí ve směru pneumatiky s nižším tlakem.
- Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu elektrokoloběžky nezapomeňte pravidelně kontrolovat pneumatiky a kola, zejména pokud jste nedávno prováděli servis sestavy pneumatika/kola.

3. Kontrola sestavy pneumatiky a kola

1. Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
2. Zkontrolujte, zda se kolo neviklá, a to tak, že uchopíte sestavu pneumatika/kolo a pokusíte se s ní pohybovat do stran. Pokud zjistíte viklání kola, zkontrolujte matici kola a v případě potřeby ji dotáhněte.
3. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách u modelů s nafukovacími koly. Pneumatiky na elektrokoloběžce zajišťují odpružení a trakci. Obě funkce jsou ovlivněny tlakem vzduchu v pneumatikách.

Dbejte na následující:

- Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
- Pravidelně kontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Nesprávně nahuštěné pneumatiky budou mít za následek nižší než optimální dojezd.
- Pokud tlak v obou pneumatikách nedosahuje hodnoty uvedené na pneumatice u vašeho modelu elektrokoloběžky, nahuštěte pneumatiku na předepsaný tlak.
- Zkontrolujte, zda jsou obě pneumatiky stejně nahuštěné a zda na nich nejsou nečistoty.

4. Čištění elektrokoloběžky

Podlážku ani pneumatiky nečistěte žádnými speciálními čistícími prostředky. Použití takových prostředků může snížit trakci a zvýšit riziko pádu.

Čištění elektrokoloběžky provádějte následovně:

- Ujistěte se, že je koloběžka odpojena od sítě a vypnuta.
- Po nabíjení a před čištěním vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Koloběžku jemně očistěte vodou s mýdlem a měkkým hadříkem.
- Zajistěte, aby elektrokoloběžka nepřišla do kontaktu s tekoucí vodou.
- Elektrokoloběžku neumývejte elektrickou myčkou nebo vysokotlakou hadicí.
Zabraňte vniknutí vody do nabíjecího portu. Po nabíjení vždy zavřete kryt nabíjecího portu.
- Nevystavujte se přívalům silného deště (včetně jízdy, skladování nebo přepravy). Čistěte mýdlem s vodou a měkkým hadříkem. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že je nabíjecí port suchý. Při nedodržení těchto pokynů se můžete vystavit nebezpečí úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.
- Neponořujte baterii ani kovové tělo do vody. Pokud máte podezření, že baterie nebo kovové tělo přišlo do kontaktu s vodou, kontaktujte svého distributora nebo nejbližší servis elektrokoloběžek.
- Dokud neobdržíte další pokyny, skladujte elektrokoloběžku ve svislé poloze, venku a mimo dosah hořlavých předmětů. Nepokoušejte se baterii vyjmout. Nezapojujte napájecí kabel do koloběžky. Nedodržení těchto pokynů vás může vystavit úrazu elektrickým proudem, zranění, popálení nebo způsobit požár.

5. Servis elektrokoloběžky

- Před prováděním jakékoli údržby nebo instalací jakéhokoli dílu nebo příslušenství elektrokoloběžku vždy vypněte a odpojte síťový kabel.
- Nepokoušejte se elektrokoloběžku otevřít. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravovat. Otevřením koloběžky riskujete zranění elektrickým proudem. Také byste mohli zrušit platnost omezené záruky, poškodit koloběžku a učinit ji nebezpečnou pro používání.
- Neotvírejte motor. Uvnitř motoru nejsou žádné díly, které by mohl běžný uživatel opravovat. Elektrokoloběžku byste tak mohli poškodit a učinit ji nebezpečnou pro používání.
- Používejte pouze díly, spojovací materiál a příslušenství schválené pro elektrokoloběžky.
- Používejte ochranné brýle. V opačném případě by mohlo dojít k vážnému zranění.
- Vždy je doporučeno obrátit se na jakýkoliv profesionální servis elektrokoloběžek.
- Je doporučeno dodržet servisní interval alespoň každých cca 1000 ujetých kilometrů, nebo před začátkem každé sezony – dle toho, co nastane dříve.

6. Před první jízdou

- Po důkladném prostudování tohoto návodu se ujistěte, že je koloběžka správně sestavena. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy a brzdy jsou funkční, stejně jako před každou další jízdou.
- Pokud je koloběžka vybavena nafukovacími koly, zkontrolujte tlak dle informace přímo na pneumatice.
- Většina elektrokoloběžek potřebuje k rozjetí kinetickou energii, z místa tedy nedokážou nastartovat. Je nutno se s koloběžkou rozjet odražením a společně se získáním stability stisknout plynovou páčku.
- První jízdu absolvujte v nejnižším rychlostním režimu, dokud se důkladně neseznámíte s chováním elektrokoloběžky, obzvláště pokud s ní nemáte žádné předchozí zkušenosti.

Záruka

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za nákup elektrokoloběžky Aerium. Po zakoupení elektrokoloběžky si prosím pečlivě uschovejte kupní doklad, který současně funguje jako záruční list. Obrázky obsažené v této uživatelské příručce se mohou lišit od koloběžky, kterou jste obdrželi. Výkon a konfigurace koloběžky mohou být čas od času vylepšeny a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Podmínky

Tato záruka se vztahuje na poškození, ke kterému dojde během přepravy k zákazníkovi – například nemusí fungovat motor nebo baterie nemusí dodávat energii.

Nevztahuje se na poškození, které vzniklo během přepravy a o kterém zákazník včas neinformoval prodejce (tedy do 24 hodin od převzetí od přepravce, pokud byl poškozen obal, je nutné mít sepsán škodový zápis).

Na koloběžku se vztahuje záruka po dobu 24 měsíců od data zakoupení.

Poznámka: Záruka nebude poskytnuta v následujících případech:

- Na spotřební a rychle opotřebitelné díly se nevztahuje záruka: LED světla, pneumatiky a duše, celá sada brzdového systému, brzdové lanko, plastové díly a kryty atd.
- Všechna uživatelská poškození, která vzniknou například broděním, nevhodným přístupem, používáním nevhodného příslušenství nebo vlivem pádů, sjížděním schodů, skákáním a prováděnou akrobacií, taháním za řídítka v nepřiměřené míře nebo například nadměrným zakláněním nebo nahýbáním se přes řídítka. Stejně tak pokud nebude proveden pravidelný servis, který je závislý na frekvenci využití elektrokoloběžky.
- Na baterii je záruka 6 měsíců. Kupující je oprávněn reklamovat vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v rámci 24 měsíců od koupě produktu. To se nevztahuje na životnost baterií a akumulátorů.

Snižování kapacity totiž není vadou, ale přirozenou vlastností baterie. Vzhledem k tomu, že k opotřebení dochází při běžném používání zboží, záruku lze uplatnit pouze při poškození baterie. Její životnost je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, ale i se způsobem nabíjení, vybíjení a uskladnění. Proto se používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie, nikoli o její záruční dobu!

Baterii můžete reklamovat běžně jako cokoliv jiného po zákonem stanovenou dobu 24 měsíců. Pokud se tedy například při běžném používání akumulátoru vlivem konstrukční, či skrytě materiálové vady uvolní nějaká jeho část, pravděpodobně se jedná o důvod k reklamaci. Nelze však po době delší než 6 měsíců reklamovat pokles kapacity akumulátoru. Pokles kapacity souvisí se životností akumulátoru. Jedná se o přirozený jev, který je navíc ovlivněn počtem nabíjecích cyklů, způsobem nabíjení, vybíjení a skladování. Jestliže necháte lithiový akumulátor úplně vybitý po několik týdnů, je možné, že jej již nepůjde vůbec nabít. V takovém případě se již nejedná o vadu akumulátoru, k poškození došlo zanedbáním běžné údržby a chybného uskladnění ze strany uživatele.

POZOR!


Nesprávné používání koloběžky a/nebo nepřečtení tohoto návodu k použití může vést k vážnému zranění. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za případná zranění způsobená nesprávným používáním bez dodržení tohoto návodu.

Obsah

1. Bezpečnost jízdy	15
2. Seznam balení	17
3. Popis koloběžky	18
4. Sestavení koloběžky	19
5. První jízda	20
6. Jak používat aplikaci	21
7. Nabíjení.....	23
8. Jak jezdit na koloběžce	23
9. Bezpečnostní doporučení	24
10. Jak složit a přenášet koloběžku	29
11. Údržba	30

Děkujeme, že jste si vybrali AERIUM E500 Fat Tire Pro

Vaše koloběžka je rekreační produkt s mobilní aplikací, která vám umožní spojit se s ostatními jezdci. Užijte si jízdu a spojte se s jezdci po celém světě!



1 Bezpečnost při jízdě

1. Elektrická koloběžka je rekreační produkt. Před ovládnutím dovedností jízdy je třeba si to procvičit. Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození způsobené nezkušeností jezdce nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto dokumentu.
2. Prosím, uvědomte si, že můžete snížit riziko dodržováním všech pokynů a varování v tomto návodu, ale nemůžete eliminovat všechna rizika. Pamatujte si, že vždy, když jedete na elektrické koloběžce, existuje riziko zranění způsobeného ztrátou kontroly, srážkou a pádu. Při jízdě po veřejné komunikaci dodržujte místní zákony a předpisy. Stejně jako u jiných vozidel, vyšší rychlosti vyžadují delší brzdnu vzdálenost. Náhlé brzdění na površích s nízkou trakcí, by mohlo vést k prokluzu kol nebo pádům. Buďte opatrní a vždy udržujte


bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními lidmi nebo vozidly během jízdy. Buďte pozorní a zpomalte, když vjíždíte do neznámých oblastí.

3. Při jízdě vždy noste helmu. Použijte schválenou helmu určenou pro jízdu na kole nebo skateboardu, která správně padne na hlavu a má zapnutý bradový popruh a poskytuje ochranu pro zadní část hlavy.
4. Nezkoušejte absolvovat svou první jízdu na místech, kde byste mohli narazit na děti, chodce, domácí mazlíčky, vozidla, kola nebo jiné překážky a potenciální nebezpečí.
5. Respektujte chodce a vždy jim dejte přednost. Předjíždějte zleva, pokud je to možné. Při přibližování k chodci zepředu, zůstaňte vpravo a zpomalte. Při přibližování zezadu, oznamte svou přítomnost a zpomalte na rychlost chůze při předjíždění.
6. Na místech bez zákonů dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné poškození majetku, osobní zranění/smrt, nehody nebo právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.
7. Nedovolte nikomu, aby jel na vaší elektrické koloběžce sám, pokud si pečlivě nepročetl tento návod. Bezpečnost nových jezdců je na vaší odpovědnost. Pomáhejte novým jezdcům, dokud se nenaučí základní ovládání elektrické koloběžky. Ujistěte se, že každý nový jezdec má na sobě helmu a další ochranné vybavení.
8. Před každou jízdou zkontrolujte uvolněné spoje a poškozené součásti. Pokud elektrická koloběžka vydává neobvyklé zvuky nebo signalizuje alarm, okamžitě ukončete jízdu. Diagnostikujte svou elektrickou koloběžku přes aplikaci a kontaktujte svého prodejce/distributora pro servis.
9. Buďte ve střehu! Obezřetně sledujte dráhu před sebou a okolo sebe, vaše oči jsou nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou trakcí (včetně, ale nejen toho, mokré země, volného písku, volného šterku a ledu).
10. Pro snížení rizika zranění si pečlivě přečtěte všechna varování a upozornění uvedená v tomto dokumentu. Nejezděte nepřiměřeně rychle. Za žádných okolností nejezděte na silnicích s motorovými vozidly. Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 14 let. Vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.
 - A. Osoby, které by neměly jezdit na elektrické koloběžce, zahrnují:
 - i. Kterékoliv osoby pod vlivem alkoholu nebo drog
 - ii. Kterékoliv osoby trpící onemocněním, které je vystavuje riziku, pokud se zapojí do náročné fyzické aktivity
 - iii. Kterékoliv osoby s problémy s rovnováhou nebo motorickými dovednostmi, které by mohly narušit jejich schopnost udržet rovnováhu
 - iv. Kterékoliv osoby, jejichž váha je mimo uvedené limity.
 - v. Těhotné ženy
 - B. Jezdci mladší 18 let by měli jezdit pod dohledem dospělé osoby.

- C. Při jízdě dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte tam, kde je to zakázáno místními zákony.
- D. Pro bezpečnou jízdu musíte být schopni jasně vidět to, co je před vámi, a musíte být jasně viditelní pro ostatní.
- E. Nejezděte na sněhu, za deště nebo na mokřích, blátivých, zledovatělých nebo kluzkých silnicích. Nepřejíždějte přes překážky (písek, volný štěrk nebo větve). To by mohlo vést ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a způsobit pád.
12. Nepokoušejte se nabíjet svou elektrickou koloběžku, pokud je nabíječka nebo elektrická zásuvka mokrá.
13. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení používejte přepětovou ochranu během nabíjení, abyste chránili svou elektrickou koloběžku před poškozením způsobeným výkyvy napětí. Používejte pouze dodanou nabíječku. Nepoužívejte nabíječku z jiných modelů.
14. Nepoužívejte díly a příslušenství, které naše společnost neschválila. Neupravujte svou elektrickou koloběžku. Úpravy mohou narušit její fungování, způsobit vážné zranění a/nebo poškození a mohou zrušit omezenou záruku.

2. Seznam balení

Elektrická koloběžka




Uživatelský
manuál

RYCHLÝ
NÁVOD

OMEZENÁ
ZÁRUKA

Příslušenství




Při rozbalování vaší elektrické koloběžky se ujistěte, že v balení jsou obsaženy výše uvedené položky. Pokud vám chybí nějaké komponenty, obraťte se na svého prodejce/distributora nebo nejbližší servisní středisko. Po ověření, že všechny součásti jsou přítomny a v dobrém stavu, můžete svou novou elektrickou koloběžku sestavit.

Pro případné pozdější odeslání elektrické koloběžky si prosím ponechte krabici a obalové materiály.

Pamatujte, že před montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu vždy vypněte elektrickou koloběžku a odpojte napájecí kabel.

3. Popis koloběžky



Palubní ovládací panel a tlačítko zapnutí



Rychloměr: Zobrazuje aktuální rychlost elektrické koloběžky a také zobrazuje chybové kódy

Režimy: K dispozici jsou 3 režimy. "ECO" pro úsporný režim (klidné zrychlení, vhodné pro začátečníky), "D" pro standardní režim a "S" pro sportovní režim (silný, doporučuje se pouze pro zkušené jezdce)

Režim chůze: Usnadňuje tlačení elektrické koloběžky.


Bluetooth: Ikona značí, že elektrická koloběžka byla úspěšně připojena k mobilnímu zařízení.

Chyba: Ikona s klíčem ukazuje, že elektrická koloběžka zaznamenala chybu.


Stav baterie: Stav baterie je zobrazen pomocí 5 čárek, každá z nich představuje přibližně 20% plné kapacity baterie.

4. Sestavení vaší elektrické koloběžky



1. Rozbalte rámovou část řídítek a upevněte ji. Poté rozložte stojánek.
2. Pevně propojte kabely uvnitř řídítek a rámu. Nasadte řídítka na rám. Dbejte na správnou orientaci.



Světlo směrem
dopředu



3. Namontujte 4 šrouby (dva na každé straně) pomocí dodaného klíče.
4. Ověřte, že vaše elektrická koloběžka lze zapnout a vypnout.



5. První jízda



⚠ Při první jízdě a učení se na elektrické koloběžce existují bezpečnostní rizika. Nejprve si přečtěte bezpečnostní pokyny v aplikaci před vaší první jízdou.

Z bezpečnostních důvodů není vaše nová elektrická koloběžka aktivována a po zapnutí bude pípat.


Dokud není aktivována, lze na koloběžce jezdit pouze velmi nízkou rychlostí a nelze ji využívat se všemi funkcemi. Nainstalujte aplikaci na své mobilní zařízení (s Bluetooth 4.0 nebo vyšším), připojte se k elektrické koloběžce pomocí Bluetooth a postupujte podle pokynů aplikace k aktivaci vaší elektrické koloběžky.

Po naskenování QR kódu stáhnete aplikaci.

1. Nainstalujte aplikaci a zaregistrujte se/přihlaste se.
2. Zapněte elektrickou koloběžku. Blikající ikona Bluetooth značí, že elektrická koloběžka čeká na připojení.



3. Klikněte na "Vehicle" -, "Scan for Vehicle" pro připojení k vaší elektrické koloběžce. Elektrická koloběžka zapípá, když je připojení úspěšné. Ikona Bluetooth přestane blikat a zůstane svítit.




4. Postupujte podle pokynů aplikace pro aktivaci elektrické koloběžky a naučte se, jak bezpečně jezdit. Nyní můžete začít používat svou elektrickou koloběžku, kontrolovat její stav pomocí aplikace a být v kontaktu s ostatními uživateli.

6. JAK POUŽÍVAT APLIKACI



1. Stáhněte si aplikaci YOUFS-A

Naskenujte čárový kód na koloběžce nebo vyhledejte YOUFS-A APP v App Store nebo Google play.



2. Zaregistrujte se



Pro registraci použijte telefonní číslo.



3. Přihlaste se a připojte se

Přihlaste se ke svému účtu, zapněte koloběžku, zapněte Bluetooth v telefonu a připojte telefon.

Poznámky: Ke koloběžce můžete připojit pouze jeden mobilní telefon, pokud se telefonu nepodařilo vyhledat koloběžku, postupujte následovně: držte brzdu, stiskněte plyn a současně koloběžku zapněte.





4. Rozhraní a nastavení

Použijte APP ke zjištění doby jízdy, najetých kilometrů a tak dále.


Režim startu: Nenulový Start a nulový Start. Nenulový start znamená, že koloběžku musíte uvést do mírného pohybu odrazem od země, aby se koloběžka rozjela. Nulový Start znamená, že se koloběžka rozjede ihned co stisknete plynovou páčku.

Detekce chyb spočívá v tom, že aplikace zkontroluje, zda jsou hlavní části v pořádku.

Rychlostní limit: Maximální rychlost lze u tohoto modelu nastavit na 30 km/h.



7. Nabíjení





⚠ VAROVÁNÍ

Nenabíjejte, pokud je nabíjecí port nebo kabel napájení mokrý.

Nenabíjejte nebo nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo pokud vidíte stopy vody.


Zavřete kryt nabíjecího portu, když nenabíjíte.

8. Jak jezdit na koloběžce




Nasaďte si schválenou helmu a další ochranné pomůcky k minimalizaci možného zranění.


1. Zapněte elektrickou koloběžku a zkontrolujte indikátor úrovně napájení. Nabijte koloběžku, pokud je úroveň baterie nízká.




2. Jednu nohu položte na desku koloběžky tak, aby chodidlo směřovalo dopředu. Použijte druhou nohu, abyste se odrazili od země.



3. Poté co se koloběžka rozjede přesuňte i druhou nohu na desku koloběžky. Pevně sešlápněte plyn a pokračujte vpřed.
Poznámka: Pro vaši bezpečnost se motor zapne, až dosáhne koloběžka rychlosti 3 km/h.



4. Zpomalte uvolněním plynové páčky; a brzděte stisknutím brzdové páčky.



5. Držte obě ruce na řídítkách a zatácejte pomalu. Nakloňte své tělo mírně doleva pro zatáčení doprava, zatímco mírně doprava pro zatáčení doleva.

⚠ VAROVÁNÍ

Při agresivním brždění, hrozí vážné zranění ztrátou trakce a pádů. Udržujte mírnou rychlost a dejte pozor na potenciální nebezpečí.

9. Bezpečnostní doporučení

⚠ VAROVÁNÍ


Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění.




⚠ **NEJEZDĚTE** na elektrické koloběžce v dešti.




⚠ **NEJEZDĚTE** přes rychlostní prahy nebo jiné nerovnosti ve **VYSOKÉ RYCHLOSTI**.




⚠ Dávejte pozor na konstrukční rámy, které vás mohou zranit při vstupu do jakékoli místnosti




⚠ Při sjíždění dlouhého svahu nezrychlujte.




⚠ **NESTLAČUJTE** plynovou páčku, když koloběžku vedete pouze vedle sebe.




⚠ Při jízdě dávejte pozor na různé překážky v cestě.




⚠ **NEPŘEPRAVUJTE** těžké předměty na řídítkách.



⚠ **NEJEZDĚTE** na elektrické koloběžce pouze na jedné noze.




⚠ NEJEZDĚTE na veřejných silnicích, dálnicích nebo silnicích s motorovými vozidly.




⚠ Při vysoké rychlosti doporučujeme plynule zatáčení.



⚠ NEJEZDĚTE přes kaluže nebo jiné vodní plochy.




⚠ Elektrická koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce. Nepřepravujte žádné pasažéry, nejezděte s dítětem a nejezděte, pokud jste těhotná.




⚠ **NEDOTÝKEJTE** se po jízdě středového motoru, můžete se popálit.



⚠ **NEPUSTĚJTE** řídítka během jízdy. Mějte obě ruce na řídítkách.



⚠ **NEJEZDĚTE** po schodech nebo přes překážky.



⚠ **Nepoužívejte** mobilní telefon nebo sluchátka při jízdě na elektrické koloběžce.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Vždy držte obě ruce na řídítkách, jinak hrozí vážné zranění ztrátou rovnováhy a pády.

10. Jak složit a přenášet koloběžku



Když je vaše elektrická koloběžka složená, zdvihněte ji za řídítka, abyste ji mohli přenést.

Nezáruční předpisy:

Patří k jednomu z následujících případů, bezplatný pozáruční servis nebude k dispozici (i když je zařízení v záruční době).

1. Záruční doba uplynula.
2. Selhání nebo škody způsobené kolizí, nedbalostí, zneužitím, nehodami atd.
3. Selhání nebo škody způsobené tím, že uživatel nepracuje podle pokynů.
3. Selhání nebo škody způsobené tím, že uživatelé bez povolení rozebrali nebo upravili konfiguraci zařízení.
4. Selhání nebo poškození způsobené nesprávnou údržbou nebo skladováním.
5. Selhání nebo poškození způsobené jiným abnormálním použitím, jako je nabíjení z nevhodného zdroje napájení.
6. Selhání nebo škody způsobené vyšší mocí, jako je požár, zemětřesení, sníh a led, úder blesku, povodeň, voda atd.
7. Aplikace následného servisu bez úplných informací o zařízení nebo požadovaných důkazů.
8. Zařízení slouží ke komerčním účelům.

Kódy chyb:

Kód	Problém	Řešení
E1	Komunikační linka	Zkontrolujte, zda není komunikační linka hlavní desky uvolněná a zda je spojení správné. Pokud je spojení dobré, stále hlásí E1, změňte komunikační linku.
E2	Připojení motoru	Zkontrolujte, zda není kabel spojující hlavní desku a motor uvolněný nebo odpojený. Pokud je připojení dobré, stále hlásí E2, vyměňte motor.
E3	Ochrana proti přehřátí	Při nepřetržitém stoupání a teplotě přesahující 80 stupňů bude hlásit E3, doporučujeme snížit zatížení. Poté, co se teplota vrátí do normálu, kód E3 zmizí.
E4	Ovladač	Pokud se zobrazí chybový kód E4, ovladač je zkratovaný, vyměňte ovladač.
E5	Ochrana proti nízkému napětí	Když se zobrazí E5, jedná se o výzvu k ochraně proti nízkému napětí, napětí bylo nižší než 30V. Nabijte koloběžku, pokud zbývající baterie klesne na poslední indikační proužek.
E6	Ochrana před stáním	Když se kola zaseknou nebo násilně stisknete plynový pedál, objeví se chybový kód E6.
E7	Anti-coil a akcelerátor	Zkontrolujte, zda je spojení mezi bílou skořepinovou 3P linkou displeje a akcelerátorem dobré. Pokud je připojení dobré, stále hlásí E7, vyměňte prosím akcelerátor
E8	Nadproudová ochrana	Když je regulátor chráněn proti nadproudu, je teplota příliš vysoká nebo je fázový vodič motoru zkratován, objeví se chyba E8. Restartujte prosím, abyste zjistili, zda hlásí E8 nebo ne. Pokud E8 stále svítí, obraťte se na svého prodejce nebo servisové středisko.

Pokud dojde k poruše E, obraťte se prosím na prodejce o řešení.

11. Údržba

Čištění a skladování

Použijte měkký, vlhký hadřík k vyčištění hlavního rámu. Tvrdé nečistoty lze očistit kartáčem na zuby a zubní pastou a poté vyčistit měkkým, vlhkým hadříkem.

POZNÁMKA

Nečistěte elektrickou koloběžku alkoholem, benzínem, acetonem nebo jinými korozivními rozpouštědly. Tyto látky mohou poškodit vzhled a vnitřní strukturu vaší elektrické koloběžky. Nečistěte elektrickou koloběžku vysokotlakým čističem nebo hadicí.

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že je elektrická koloběžka VYPNUTÁ, napájecí kabel je odpojený a gumová záslepka na nabíjecím portu je pevně uzavřená před čištěním; jinak můžete poškodit elektronické komponenty. Uchovávejte svou elektrickou koloběžku na chladném a suchém místě. Nepřechovávejte ji venku po dlouhou dobu. Vystavení slunečnímu záření a extrémním teplotám (jak horkým, tak studeným) urychlí stárnutí plastových komponent a může snížit životnost baterie.

Tlak v pneumatikách

Nafoukněte pneumatiky na 2.206-2.551 bar. Nafoukněte obě pneumatiky stejně.

Údržba baterie

Nepřechovávejte nebo neskladujte baterii při teplotách mimo stanovené limity. Nepropíchejte baterii. Postupujte podle místních zákonů a předpisů týkajících se recyklace a/nebo likvidace baterií.

Dobře udržovaná baterie může dobře fungovat i po mnoha kilometrech jízdy. Nabíjejte baterii po každé jízdě a vyhýbejte se úplnému vybití baterie. Při použití při pokojové teplotě (22°C) je dojezd a výkon baterie nejlepší; zatímco při použití při teplotách pod 0°C může dojít ke snížení dojezdu a výkonu. Obvykle při teplotě -20°C dojezd baterie dosahuje poloviny oproti stejné baterii při 22°C. Dojezd baterie se zotaví, když se teplota vrátí do normálu. Podrobnosti najdete v aplikaci.

POZNÁMKA

Obvykle plně nabitá baterie by měla udržovat energii po dobu 120-180 dní. Baterie s nízkým napětím by měla udržovat energii po dobu 30-60 dní. Nezapomeňte nabíjet baterii po dobu každého použití. Úplné vybití baterie může způsobit trvalé poškození baterie. Elektronika uvnitř baterie zaznamenává stav nabíjení a vybíjení baterie; poškození způsobené nadměrným nabíjením nebo vybíjením nebude pokryto omezenou zárukou.

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se rozebrat baterii. Nedotýkejte se baterií. Nerozkládejte nebo nepropichujte obal baterie. Držte bateriové kontakty mimo kontakt s kovovými předměty, aby nedošlo ke zkratu. Hrozbě požáru a úrazu elektrickým proudem. Žádné části nejsou určeny pro uživatelské servisní zásahy. Nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo vidíte stopy vody.

VAROVÁNÍ

Nenastupujte na elektrickou koloběžku, když je okolní teplota mimo provozní teplotu, protože nízká/vysoká teplota omezí maximální výkon/točivý moment. To může způsobit osobní zranění nebo poškození majetku kvůli uklouznutí nebo pádům.